

检修盒 Inspection box

急停开关盒RJ211





轿顶检修盒RJ411



底坑检修盒RJ311




轿顶检修盒RJ421



检修按钮
照明灯
电源插座
接线端子排

RJ1-700



检修按钮
照明灯
电源插座
接线端子排
对讲外置呼机
报警蜂鸣器

RJ1-900

